



## Bilglas & ClearView

NanoCover bilglasforsegling er et materiale til overfladebelægning, som er baseret på kemisk nanoteknologi. Det medfører, at vand- og olieholdige væsker meget let perler af, og gør fjernelsen af snavs og insektrester fra forruden lettere.

<b>Fortynding:</b>	Ingen
<b>Påføringsmængde:</b>	8-12 ml pr. m <sup>2</sup>
<b>Hærdning/tørring:</b>	Min. 30 minutter, helst 24 timer
<b>Håndtering:</b>	Se sikkerhedsdatablad
<b>Opbevaring og holdbarhed:</b>	Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere (opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost, opbevares godt tillukket i den originale beholder)

### Anvendelse:

Brug af handsker anbefales. NanoCover bilglasforsegling udtørrer huden. Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke iøjnefaldende sted eller på en prøveflade. Bør ikke påføres ved temperaturer under +5°C og ikke i direkte sollys.

### Forberedelse:

Overfladen rengøres omhyggeligt for snavs, olie og fedtstof. Det er en fordel at bruge NanoCover Universal rengøring eller et organisk rengøringsmiddel (fx isopropanol, acetone) samt alkaliske eller sure tensidmidler. Derefter skylles der grundigt med rent vand for at fjerne rester af tensid. Overfladen skal være ren, tør og fedtfri før påføringen.

Ved brug af ClearView benyttes den medfølgende rengøringsklud.

### Overfladebelægning:

Overfladeforandringen fremkommer ved polering med en bomuldsklud, der er fugtet med NanoCover bilglasforsegling (det ideelle er NanoCover viskoseklud). Materialet fordeles sparsomt og med cirkelbevægelser på den rene overflade (der skal bruges 8-12 ml pr. M<sup>2</sup>).

Ved brug af ClearView benyttes den medfølgende forseglingsklud.

**VIGTIGT: Det påførte materiale skal tørre i mindst 30 min. Ved højere luftfugtighed skal der regnes med længere hærdningstid (op til nogle timer).**

**Først derefter poleres den behandlede overflade.**

### Påvisning af virkning ved dråbetest

Vand skal på hele overfladen danne dråber og ikke lægge sig som en jævn hinde.

### Tørring:

„Easy-to-Clean“-effekten indtræder ca. 30 minutter efter poleringen. Aftager den midlertidige Easy-to-Clean-effekt, kan effekten genopfriskes ved at gentage behandlingen.

### Holdbarhed:

ClearView behandlingen er langtidsholdbar, og vil virke i mindst 6-12 måneder / 15-20.000 km.

### Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.

26.04.05